

Руководство оператора



InteliVision 8



Copyright © 2006 ComAp, spol. s r.o. Written by Pavel Mareš Prague, Czech Republic

ComAp_a.s. Kundratka 2359/17, 180 00 Praha 8, Czech Republic Tel: +420 246 012 111, Fax: +266 31 66 47 E-mail: info@comap.cz, www.comap.cz



Содержание

Содержание	2
Введение	
Описание системы контроллера	
Декларация о соответствии	
!! Предупреждение !!	
Опасное напряжение	4
Настройте параметры	
Доступная документация	5
InteliVision 8	7
Структура экранов	13
Подключение	15
Аварийные сообщения	
Изменение параметров	
Ввод пароля	
История	
Настройка контраста дисплея	
Экран информации о контроллере	
Список сокращений	

Введение

Данное руководство содержит общую информацию о том, как работает контроллер IG/IS-NT с дисплейными модулями InteliVision 8. Это руководство предназначено для всех, кто связан с эксплуатацией и обслуживанием генераторных установок.

Описание системы контроллера

Контроллеры серии NT – это комплексные контроллеры с автоматическим режимом запуска при аварии в сети (AMF) для одиночных и групповых генераторных установок, работающих в дежурном или параллельном режимах. Синхронизатор, изохронный распределитель нагрузки, защита сети и генератора представляют полное интегрированное решение для генераторных установок, работающих в дежурном и параллельном режимах с поддержкой группы двигателей. Контроллеры серии NT оснащаются мощными графическими дисплеями, отображающими пиктограммы, символы и гистограммы, которые обеспечивают интуитивно понятное функционирование. Благодаря высокой функциональности они устанавливают новые стандарты в управлении генераторными установками.

Контроллер автоматически запускает генераторную установку и включает автоматический выключатель генераторной установки при выполнении всех необходимых условий, затем останавливает двигатель по внешнему сигналу или с кнопок на передней панели. Параллельная работа с сетью возможна без дополнительной аппаратуры. Прямая и обратная синхронизация, защита сети, включая векторное регулирование, управление нагрузкой и коэффициентом мощности, защита от замыкания на землю являются главными функциями. Поддерживается связь посредством интерфейса с внешними синхронизаторами и распределителями нагрузки.

Главная особенность контроллеров серии NT заключается в простоте их монтажа и работы. Доступны как стандартные конфигурации для стандартных применений, так и конфигурации, задаваемые пользователем, для специального применения.

Декларация о соответствии

Нижеописанное оборудование соответствует соответствующим основным требованиям безопасности и здоровья Директивы ЕС о пониженном напряжении 2006/95/ЕС / Директивы ЕС и ЕЭС о электромагнитной совместимости 2004/108/ЕЕС, исходя из исполнения и типа оборудования, выпущенной нами в обращение.

Примечание:

ComAp считает, что вся информация, приведенная ниже, является правильной и надежной, и оставляет за собой право обновлять ее в любое время. ComAp не берет на себя ответственность за использование генераторной установки, если только ясно не указано иначе.

!! Предупреждение !!

Имейте в виду, что бинарные выходы могут изменять свое состояние во время и после перепрограммирования программного обеспечения (перед повторным использованием контроллера еще раз убедитесь в правильности конфигурации и настройки параметров, заданных в контроллере)!

Имейте в виду, что генераторная установка может запуститься автоматически или посредством удаленного доступа, при отсоединении следующих клемм контроллера!!!

- Измерение напряжения сети и / или
- Бинарные выходные сигналы для управления МСВ и / или
- обратная связь МСВ

Переключите контроллер в режим OFF и отсоедините бинарные выходы *Starter* и *Fuel Solenoid* во избежание непредвиденного автоматического запуска генераторной установки и включения автоматического выключателя генератора.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Опасное напряжение

Ни при каких условиях не касайтесь клемм измерения напряжения и силы тока!

Всегда надлежащим образом подключайте клеммы заземления!

Соблюдайте осторожность при отключении клемм In/Im3 после остановки генераторной установки.

В целях безопасности параллельно клеммам In/Im3 контроллера подключите встречно два диода 10А/100В.

Ни при каких обстоятельствах не отсоединяйте клеммы СТ генератора, пока генераторная установка нагружена.

Настройте параметры

Типичные значения всех параметров предварительно настраиваются. Однако, параметры в группе установок " *Basic settings*" !!должны!! быть настроены перед первым запуском генераторной установки.

!!! НЕПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОГУТ ПОВРЕДИТИТЬ ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ **!!!**

Следующие инструкции предназначены только для квалифицированного персонала.

Во избежание несчастных случаев, не производите никаких действий, не приведенных в данном Руководстве оператора!!!

Доступная документация

Наименование документа (имя файла)	Описание
Справочное руководство IGS-NT-SPTM-3.0 (IGS-NT-SPTM-3.0 Reference Guide.pdf)	Описание использования контроллеров InteliGen NT и InteliSys NT в применении SPtM. Управление двигателем и генератором, мощностью генераторной установки в режиме параллельной работы с сетью, список всех параметров, значений, логических бинарных входов и выходов.
Справочное руководство IGS-NT-SPI-3.0 (IGS-NT-SPI-3.0 Reference Guide.pdf)	Описание использования контроллеров InteliGen NT и InteliSys NT в применении SPI. Управление двигателем и генератором, мощностью генераторной установки в режиме параллельной работы с сетью, список всех параметров, значений, логических бинарных входов и выходов.
Справочное руководство IGS-NT-MINT-3.0 (IGS-NT-MINT-3.0 Reference Guide.pdf)	Описание использования контроллеров InteliGen NT и InteliSys NT в применении MINT. Управление двигателем и генератором, энергоменеджмент, список всех параметров, значений, логических бинарных входов и выходов.
Справочное руководство IGS-NT-Combi-3.0 (IGS-NT-Combi-3.0 Reference Guide.pdf)	Описание использования контроллеров InteliGen NT и InteliSys NT в применении Combi. Управление двигателем и генератором в вариантах применения SPtM, SPI и MINT, энергоменеджмент, список всех параметров, значений, логических бинарных входов и выходов.
Справочное руководство IGS-NT-COX-3.0 (IGS-NT-COX-3.0 Reference Guide.pdf)	Описание использования контроллеров InteliGen NT и InteliSys NT в применении COX. Управление двигателем и генератором, энергоменеджмент, список всех параметров, значений, логических бинарных входов и выходов.
Руководство по применению IGS-NT 05- 2013 (IGS-NT Application Guide 05-2013.pdf)	Описание применения контроллеров InteliGen NT, InteliSys NT и InteliMains NT, примеры соединения, описание ПЛК, виртуальная и совместно используемая периферия.
Руководство оператора IGS-NT 05-2013 (IGS-NT Operator Guide 05-2013.pdf)	Руководство по эксплуатации всех исполнений контроллеров InteliGen NT и InteliSys NT, InteliVision5 и InteliVision8.

Справчоник разработчика IGS-NT 05-2013 (IGS-NT Installation Guide 05-2013.pdf)	Описание монтажа и техническая информация о контроллерах InteliGen NT, InteliSys NT и InteliMains NT, а также о дополнительных модулях.
Справочное руководство по коммуникациям IGS-NT 05-2013 (IGS-NT Communication Guide 05-2013.pdf)	Описание возможностей подключения и обмена информацией для контроллеров InteliGen NT, InteliSys NT и InteliMains NT, а также всех соответствующих модулей.
Руководство по устранению неисправностей IGS-NT 05-2013 (IGS-NT Troubleshooting Guide 05-2013.pdf)	Порядок устранения наиболее paспространенных неисправностей в системах с контроллерами InteliGen NT и InteliSys NT, включая перечень аварийных сообщений
Справочное руководство по дополнительным модулям (IGS-NT & ID-DCU Accessory Modules 05- 2013.pdf)	Описание дополнительных модулей для серии IGS-NT, технические характеристики, монтаж модулей, подключение и порядок настройки.

InteliVision 8



Кнопки прямого доступа (Группа 1)



Позиция	Кнопка	Описание
1	?	Кнопка Помощь/Другое - настройки и информация (пользователи / пароли, связь, языки, информация о контроллере и IV8, настройки IV8).
2	۲	Кнопка История - отображение записи истории.
3	!	Кнопка Список Аварий - отображение списка аварий.
4	\$	Кнопка Измерения . Отображает фактические измеряемые значения (экраны мощность, синхронизация, аналоговые входы, бинарные входы и выходы, цилиндры и т.д.).
5	У́т,	Кнопка Тренды - отображение выбранных значений в виде графиков в реальном времени. Используйте эту кнопку для перехода к экрану трендов.
6	۲	Кнопка Параметры - настройка параметров контроллера. Используйте эту кнопку для перехода к экрану групп параметров.

Контекстные кнопки (Группа 2)



Контекстно-зависимые кнопки позволяют отобразить заранее заданные экраны при нажатии соответствующей кнопки. Значение кнопок зависит от главного меню, которое отображается в данный момент (*Измерения*, *Тренды* и т.д.) и от пользовательской прошивки контроллера. На рисунке выше представлен пример для стандартной прошивки IGS-NT-2.5.

<u>Примечание:</u>

PgDn

Иконка **Ш** в нижнем правом углу дисплея (см. рисунок выше) указывает на возможность использования кнопку **PgDn** для того, чтобы увидеть следующие пункты контекстного меню.

Навигационные кнопки



Позиция	Кнопка	Описание
1	Esc →	Кнопка ESC (Выход). Выход из любого диалогового окна или из меню (отменяет действие).
2	>	Кнопка Right (Вправо). Используйте эту кнопку для перемещения курсора вправо, прокрутки вправо страницы истории и т.д.
3	Home	Кнопка Home (Дом). Переход начальный экран дисплея. В конфигурации по умолчанию это основной экран измерений контроллера.
4	•	Кнопка Down (Вниз). Используйте эту кнопку для перемещения курсора вниз, прокрутки вниз экранов или уменьшения значения параметра.
5	PgDn L	Кнопка PgDn (Страница Вниз). Используйте эту кнопку для быстрого перемещения вниз экранов измерений или экранов групп параметров (при активном меню) или среди параметров или записей истории (когда меню не активно).

6	(Кнопка Left (Влево). Используйте эту кнопку для перемещения курсора влево, прокрутки влево страницы истории и т.д.
7	PgUp	Кнопка PgUp (Страница Вверх). Используйте эту кнопку для быстрого перемещения вверх экранов измерений или экранов групп параметров (при активном меню) или среди параметров или записей истории (когда меню не активно).
8		Кнопка Up (Вверх). Используйте эту кнопку для перемещения курсора вверх, прокрутки вверх экранов или увеличения значения параметра.
9	Enter	Кнопка Enter (Ввод). Используйте эту кнопку для подтверждения значения параметра или открытия значения параметра для настройки.

<u>Примечание:</u>

Чтобы выйти из контекстного меню, используйте кнопки **Esc**, Enter или ↑↓→ ←.



Кнопки Управления Генераторной Установкой

Позиция Кнопка Описание

Stop

0

4

Кнопка **STOP** (Стоп). Работает только в режиме MAN (РУЧНОЙ) и SEM (ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ). Нажмите эту кнопку, чтобы инициировать последовательность

		остановки генераторной установки. Повторное нажатие или удержание кнопки более 2 сек. отменит текущую фазу последовательности остановки (например, разгрузку генераторной установки или стадию охлаждения) и переход к следующей.
5	Start I	Кнопка START (Старт). Работает только в режиме MAN (РУЧНОЙ) и SEM (ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ). Нажмите эту кнопку, чтобы инициировать последовательность запуска генераторной установки.
6	*	Кнопка HORN RESET (Отключение звукового сигнала). Используйте эту кнопку, чтобы отключить выход звукового сигнала, без подтверждения аварии.

Позиция	Кнопка	Описание
8	•	Кнопка Mode (Режим). Используйте эту кнопку для вызова окна изменения режима контроллера.*
9	•	Кнопка Fault reset (Сброс аварии). Используйте эту кнопку для подтверждения аварий и деактивирования выхода звукового сигнала. Неактивные аварии исчезнут немедленно, и статус активных аварийных сигналов будут изменен на "подтвержденные", которые исчезнут, как только их причины будут устранены.*
12	•	Кнопка GCB (АВГ). Работает только в режиме MAN (РУЧНОЙ). Нажмите эту кнопку для включения GCB (АВГ) вручную. Обратите внимание, что для этого должны быть определенные условия, в противном случае включение GCB (АВГ) заблокировано.*
13		Кнопка МСВ (ABC). Работает только в режиме MAN (РУЧНОЙ). Нажмите эту кнопку для включения MCB (ABC).* ОСТОРОЖНО! Вы можете отключить нагрузку от сети с помощью этой кнопки! Убедитесь, что вы хорошо знаете, что собираетесь делать!
14		Цветной дисплей, разрешение, 800х600 точек.

* - Действительно только в конфигурации SPtM по умолчанию. Экраны и описание кнопок с 8 по 13 могут иметь разное значение в различных версиях пользовательских прошивок.

Светодиодные индикаторы InteliVision 8

Позиция	Описание
7	Индикатор POWER (Питание). Светодиод включается, когда InteliVision 8 подается питание.
10	Индикатор Alarm (Авария). Светодиод сигнализирует о наличии аварийных сообщений. Желтый цвет для аварий первого уровня и красный цвет для аварий второго уровня. <u>Примечание</u> :
	Светодиод будет мигать, если, по крайней мере, одна подтвержденная авария присутствует в списке аварий. Светодиод светится, если авария была подтверждена, но по- прежнему остается активной.
11	Индикатор Engine (Двигатель) . Светится только при работающем двигателе.

<u>Примечание:</u>

При включении InteliVision 8 светодиоды **Power**, **Engine** и **Alarm** будут мигать некоторое время.

Структура экранов

Экраны дисплея и структура страниц

Отображаемая информация структурируется в "страницах" и "экранах". 1. Экран измерений состоит из страниц, которые отображают измеренные значения, такие как напряжение, ток, давление масла и т.д., а также рассчитываемые значения, такие как мощность генераторной установки, статистические данные и т.д. Используйте кнопки со стрелками **Up** (Вверх) и **Down** (Вниз) для переключения страниц.

2. Экран параметров содержит все параметры организованные в группы, а также специальная группа для ввода пароля.

3. На Экране **History** (История) отображается журнал событий в том порядке, когда последняя запись отображается в экране на первой позиции.

4. Экран *Help / Others* (Помощь / Другое) позволяет выбор языка, доступ к списку пользователей, настройки InteliVision 8 и т.д.

Структура страниц Измерения



Подключение



📾 Metering - Main [1/8]	<i>.</i>	
Act power	RPM 1000 500 1500 0 2000 RPM 0	
No Timer 0 Act power 0 kW (NotReady RPM Cfg MainsOper Pwrfactor 0.00	0 kW) Gen V L1-N 0 V reloaded Gen V L3-N 0 V OFF	Конфигурация перезагружена
Open MCB Close GCB Engine	Alarm Fault Reset ControllerMode	

Аварийные сообщения

Аварийные сообщения структурированы в двух уровнях и InteliVision 8 позволяет легко определять их значение на основе цветовой схемы. При возникновении ошибки, новое сообщение появляется в экране *AlarmList* (Список Аварий), начнет отображаться и мигать восклицательный знак на экранах измерений.



<u>Примечание:</u>

Экран отображается автоматически, когда появляется новое сообщение в *AlarmList* (Список Аварий), если дисплей отображает основной / первый экран измерений. Из другого экрана должна быть использована кнопка для отображения *AlarmList* (Список Аварий).

Экран AlarmList (Список Аварий)



Примечание:

Кнопка Fault используется для подтверждения аварий в AlarmList.

🖻 Metering	- Binary I/O [8/8]		Administrator	
	BIN		BOUT	
GCB feedback	0		0	
MCB feedback	1		0	
	1		0	
	1	MCB close/open	1	
	0		1	
Remote OFF	0		0	
	0		0	
	<mark>1</mark>		0	
	0		0	Авария первого уровня
	1		÷	, Bapin nepbere Jpelin
SD Water Temp	0		0	Авария второго уровня
SD Emerg. Exit	1		14	
SD 13	0	CommonActLev 1	1	
SD 14	0	CommonAlLev 1	1	
SD 15	0	CommonActLev 2	1	
SD 16	0	CommonAlLev 2	1	
AfterCool 62 Act power NotReady RPM	0 kW (0 kW) 0 RPM (0.0 Hz)	Gen V L1-N 0 V Gen V L2-N 0 V		
MainsOper Pwr factor	0.00	Gen V L3-N 0 V	AUT	
Open MCB Close GC	B Engine	Alarm Fault Reset	ControllerMode	



Изменение параметров

На экранах параметров можно задать различные параметры. Чтобы перейти на экран параметров нажмите кнопку *Setpoints* (Параметры). Появляется экран параметров с контекстными кнопками для групп параметров.



<u>Примечание:</u>

Содержание списка контекстных кнопок зависит от типа применения. Для подробного ознакомления с параметрами смотрите *Справочное руководство* конкретного применения (например, *IGS-NT-SPTM-3.0-Reference Guide.pdf* или *IGS-NT-MINT-3.0-Reference Guide.pdf*).

Изменение числового значения

Используйте кнопки → ← для перехода к определенной позиции поля и кнопки ↑ ↓ для изменения значения. Затем используйте кнопку ввода *Enter* для подтверждения значения.

<u>Примечание:</u>

Если вы установите значение параметра вне предела, поле получит красный цвет и это значит, что новое значение является недопустимым. Недопустимое значение не может быть подтверждено.



Выбор строки

Используйте кнопки ↑ или ↓ для выбора строки из списка и нажмите кнопку ввода Enter.



InteliVision 8 – Operator guide, ©ComAp – May 2013 IGS-NT Operator Guide 05-2013.pdf

Редактирование строки

При редактировании строки появляется экран таблицы выбора знаков (например, название генераторной установки). Используйте кнопки → ← и ↑↓ для задания положения курсора, затем нажмите кнопку , чтобы подтвердить вводимый текст.



Изменение даты и времени

Дата и время могут редактироваться как сисловые значения. Смотрите Изменение числового значения.



Комбинированные параметры

ح Se	tpoints - ProcessControl [1/1	16]	Administrator	
Name	Value			
I/E-Pm meas	IM3 CT INPUT	PeakAutS/S de	11 / 28	Текущая позиция курсора
I/E-Qm meas	PeakA ItS/S del [s]			
PeakLevelStart				Текущее значение параметра
PeakLevelStop	0EE 0001			
PeakAutS/S de	1 32			
Export limit)	3200	
Derating1 strt				
Derating1 end				
Derating1 pwr				Разблокированный параметр
Derating2 strt				
Derating2 end				
Derating2 pwr				
No Timer 0	Act power 106 kW (200 kW) Ge	nVL1-N 235V	,	
Loaded ParalOper	RPM 1504 RPM (50.1 Hz) Gel	nVL2-N 235V		
Open MCB)	Open GCB Engine Alari	m (Fault Reset)	ControllerMode	

Используйте кнопки со стрелками \rightarrow или \leftarrow для перемещения между ячейками и для изменения положения курсора.

Ввод пароля

Перед изменением заданного значения параметра пользователь должен войти в систему. Используйте кнопку **Help/Others (**Помощь/Другое), затем используйте кнопки ↑↓ чтобы войти в поля *Users* и *Password*. Для ввода используйте кнопки → или ← для изменения позиции курсора и ↑ или ↓ для поля ввода, затем нажмите **Enter**.



<u>Примечание:</u>

Пароль является пятизначным числом (0 - 65535). Могут быть изменены только параметры, связанные с введенным уровнем пароля.



Значки в верхнем правом углу дисплея покажут вам, что вы вошли в систему.

История



Контекстные кнопки истории

Position	DESCRIPTION
1	<i>First Row/Col</i> (Первая срока/столбец). Используйте кнопку для перехода к первому столбцу первой строки. Первый столбец RPM - вы не можете перемещаться среди столбцов истории, расположенных левее (<i>Reason</i> , <i>Date</i> и <i>Time</i>).
2	First Row (Первая строка). Переход к первой строке.
3	<i>First Col</i> (Первый столбец). Используйте для перехода к первому столбцу.
4	<i>Last Col</i> (Последний столбец). Используйте для перехода к последнему столбцу.
5	РадеМоde On. Кнопка для включения режима PageMode, когда используя кнопки → и ← вы можете быстро переходить на страницу вправо и влево (быстрое движение через столбцы). Иконка В верхней части экрана показывает, что режим PageMode включен.

Настройка контраста дисплея

Из основного экрана дисплея может быть выбран день или ночной режим. Режим включается при нажатии кнопки **Esc** в течение одной секунды. Яркость регулируется в полном диапазоне от 0% - 100% в обоих режимах. Яркость дисплея можно увеличивать / уменьшать, удерживая нажатой кнопку **Esc** и повторным нажатием кнопок ↑↓. См. рисунок ниже:







Когда диалоговое окно яркости активно, используйте кнопки *ESC* + PgUp или ESC + PgDn для переключения между режимами, которые должны быть скорректированы.



Экран информации о контроллере

⊠ Help/Others - Co	ntrollerInfo	<u>8</u>	
ID String: IS-NT-2:5 R:14.01.2011 Appl: SPIM SW Version: 2.5 HW Version: 2.0 Serial Number: 10100259 HW Name: IS-NTC-BB	Connected Modules: Num.Type SV 01 IB.COM 1.0	W Ver. HW Ver. Address 0 NA NA	Серийный номер контроллера
io-onip Properties: 100000000000000000 Dongle Properties: 00000000000000000			
	/ / 20 014/11 (0-1/1/1/1	205.1	
No limer U Actpower 106 km Loaded RPM 1503 RF ParalOper Pwr factor 0.96C	W (200 kW) Gen V L1-N PM (50.1 Hz) Gen V L2-N Gen V L3-N Engine Alarm (235 V 235 V 235 V Fault Reset ControllerMode	
ComAp Copyright (C) 2008-2011	nfo	đ	
SW Version: 1.2.5 HW Version: 1.1 Release Date: 04.02.2011 Serial Number: 101005A4 NCom SW Version: 1.3 Occurrent of a first of the Dec		0 DH United States ANS/00 DH Thai ANS/00 BH Spanses Stirf-JIS ANS/00 BH Spanses Stirf-JIS ANS/00 BH Korean	Серийный номер Intelivision 8
Core Platform: CM-300-CE6 Power Voltage: 24.3 V Board Temperature: 35.6 °C IV load balance: 0.7 3 Memory: 32244 kB/6064 kB / 82 %		ANSI Certaria European ANSI Cyrillio ANSI Cyrillio ANSI Creek ANSI Torkish ANSI Torkish ANSI Torkish ANSI Arabio ANSI Arabio	Поддерживаемые языки

ControllerMode

Fault Reset

 104 kW
 200 kW
 Gen VL1-N
 234 V

 1503 RPM (50.1 Hz)
 Gen VL2-N
 234 V

 0.97C
 Gen VL3-N
 234 V

Alarm

Engine

No Timer Loaded ParalOper

Open MCB Open GCB

Список сокращений

AMF	Автоматическое резервирование сети (контроллер автоматически запускает генераторную установку или группу генераторных установок при отказе сети)
COX	Применение для комплексных систем, где действия совершаются внешним ПЛК, а контроллер только следует его командам
Combi	Применение с возможностью использования применений SPTM, SPI или MINT. Применение зависит от комбинации бинарных входов.
GCB	АВГ – Автоматический Выключатель Генератора
IG-NT	Контроллер для генераторных установок InteliGen новой технологии
IG-NTC	Контроллер InteliGen NT с расширенными возможностями связи и регулируемыми диапазонами измерения напряжения генератора и шины и тока генератора
IG-NT-BB	Контроллер для генераторных установок InteliGen новой технологии регулируемыми диапазонами измерения напряжения шины и тока генератора, в исполнении Base Box (без дисплея)
IG-NTC- BB	Контроллер для генераторных установок InteliGen новой технологии с расширенными возможностями связи, регулируемыми диапазонами измерения напряжения шины и тока генератора, в исполнении Base Box (без дисплея)
IM-NT	Сетевой контроллер InteliMains новой технологии - контроллер для параллельной работы группы генераторных установок с сетью. Контроллер с пользовательской прошивкой ВТ может работать в качестве междушинного синхронизатора.
IM-NT-BB	Сетевой контроллер InteliMains новой технологии в исполнении Base Box (без дисплея) - контроллер для параллельной работы группы генераторных установок с сетью. Контроллер с пользовательской прошивкой ВТ может работать в качестве междушинного синхронизатора
IS-NT	Контроллер для генераторных установок InteliSys новой технологии
IS-NT-BB	Контроллер для генераторных установок InteliSys новой технологии в исполнении Base Box (без дисплея)
IS-NTC- BB	Контроллер для генераторных установок InteliSys новой технологии с расширенными возможностями связи в исполнении Base Box (без дисплея)
MCB	АВС - Автоматический Выключатель Сети
MGCB	ГАВГ - Главный Автоматический Выключатель Генераторов (иногда применяется в параллельных групповых применениях генераторных установок)
MINT	Групповое параллельное применение генераторных установок с внутренними контурами управления распределения активной и реактивной нагрузки. Доступна также функция Энергомежеджмента (PMS).
SPI	Работа одиночной генераторной установки параллельно с сетью без управления ABC (MCB)
SPtM	Работа одиночной генераторной установки параллельно с сетью с поддержкой функции АМF. Управление АВС (МСВ) и АВГ (GCB)